ecoSolys

Guia de Instalação Rápida Módulo de comunicação Wi-Fi Elite-S Elite Web-Box

Características do Equipamento

O módulo de comunicação Wi-Fi Elite-S pode ser configurado de duas formas: pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi. As duas formas serão especificadas a seguir.



Instalação



Desligue o inversor, pela chave seccionadora CC e pelo disjuntor CA.

Remova a placa metálica da parte inferior do inversor, retirando os dois parafusos.





3

Retire o módulo Wi-fi da embalagem e encaixe a parte exposta no terminal DB9.

Coloque os dois parafusos e confira se a conexão está firme.

Ligue novamente o inversor (para início da configuração pode estar ligado pelo CC ou pelo CC e CA).



Baixe e abra o aplicativo de monitoramento ecoSolys e selecione BUSCAR DISPOSITIVO. Deixe o Bluetooth e o GPS do celular ligados. Clique em BLExxxx para carregar as informações do inversor.



ATENÇÃO! Antes de iniciar a configuração pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi, ajuste a data e a hora do inversor, clicando no menu lateral esquerdo ➡Configurações ➡ Data e hora.

Retorne à tela inicial clicando no menu lateral esquerdo **Dados Gerais.**

Configuração do Wi-Fi

Opçã

Opção 1: Configuração pelo Bluetooth

1	\equiv BLE035D C		
Clique na seta do ítem Rede Wi-Fi , e	Conectividade		
	Rede WI-FI D		
	BLE035D		
	Entre com as configurações da rede		
Selecione a rede de internet desejada, digite a senha e clique em SALVAR.	Nome da Rede		
Clique no botão C ^e para atualizar.	Senha		
OBS: Para iOS é necessário digitar o nome da rede.			
	SALVAR		
	VOLTAR		
Opção 2: Configuração pelo Wi-Fi			
Abra a lista das redes Wi-Fi do pré-configuradas, clique em Es também desabilite os dados mór	celular/notebook, caso haja redes quecer Rede. Se estiver no celular, veis.		

WI-FI WI-FI Direct AVANÇADO ATIVADO Image: Comparison of the start of the sta	Conecte na rede MyWIFI . Se for solicitada senha para conectar, coloque 12345678 .
Abra o navegador de internet e digite o endereço 10.10.100.254 . Em Nome de usuário e Senha coloque admin .	1010.100.254 1



ATENÇÃO! Verifique se a rede possui sinal forte e se a senha está correta.



Aparecerá a mensagem de que a configuração foi salva com sucesso.

Em seguida, no menu lateral, clique em Restart - OK.

ATENÇÃO! Não clique em outras opções que não estejam listadas neste manual.

Restart Device		
testart bevice		
Important notice:		
After restart, you will need to re-login the configuration interface. It is recommended to restart after connecting a		
	configurations. Restart will interrupt the network for a v	
short period, are you sure to restart now?		
OK Back		

Cadastro do Inversor no Aplicativo



Volte para a tela inicial do aplicativo e clique em NOVO USUÁRIO. Preencha os dados e clique em CRIAR CADASTRO, em seguida clique em VOLTAR e faça login.



Caso não apareça a mensagem ao lado, verifique o número de série do inversor e refaça a configuração.

OBSERVAÇÃO

O número de série do inversor fica na etiqueta lateral do mesmo, junto ao código de barras.

SN: 1826-66450011D Exemplo Modelo Elite-S

Se preferir, pode adicionar o número de série pelo site: www.monitor.ecosolys.com.br

Indicador LED

	LED		
Status	Branco	Verde	Ação
Desligado	0	0	 Desligue o inversor, retire o módulo Wi-Fi e conecte novamente. Ligue o inversor e reconfigure-o com a internet; Confira se a chave seccionadora do inversor está no modo LIGADO; Certifique-se de que há irradiação solar suficiente para que o inversor possa iniciar.
Iniciando	0	•	Operação normal.
Comunicando	•	•	Operação normal.
Falha no módulo wi-fi	0	*	 Desligue o inversor, retire o módulo Wi-Fi e conecte novamente. Ligue o inversor e reconfigure-o com a internet;
Falha na conexão com o modem de internet	*	0	 Confira se o nome da rede e a senha correspondem ao que está configurado no modem de internet; Confira se a rede de internet está com boa intensidade e com acesso à internet; Certifique-se de que a quantidade de equipamentos conectados ao modem de internet não ultrapassa seu limite; Verifique se o modem está habilitado para a frequência de 2,4 GHz.
Inversor não envia dados há mais de 30 min	*	•	 Verifique se o módulo Wi-Fi está bem firme no encaixe; Reinicie o inversor.
Falha na conexão com o servidor ★ ★ Confira se está com com accesso Con acceso	1. Confira se a rede de internet está com boa intensidade e com acesso à internet:		
	•	0	2. Confira se o servidor e o modem estão com a porta 80 (protocolo TCP) liberada:
	•	*	3. Reinicie o modem de internet.

Nota:

 Aceso
 Apagado
 Piscando





Resolução Anatel 680/2017 - "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Para maiores informações acesse nosso site, ou entre em contato com o suporte técnico:

www.ecosolys.com.br (41) 3056-8511 suporte@ecosolys.com.br

